Lenco

BT-125
Coluna 3D com Bluetooth®

Manual do Usuário

www.lenco.eu

Instruções de segurança importantes

Quando usado de forma directa, esta unidade foi criada e fabricada para garantir a sua segurança pessoal. No entanto, o uso inadequado pode resultar em choque eléctrico ou perigo de incêndio. Por favor, leia todas as instruções de segurança e de funcionamento cuidadosamente antes da instalação e utilização, e manter estas instruções à mão para referência futura. Tome nota especial de todos os avisos listados nestas instruções e no aparelho.

1. **Água e Humidade -** Não utilizar este dispositivo perto de água. Por exemplo: perto da banheira, lavatório de mãos, lavatório da cozinha, tanque de lavar a roupa ou piscina.

2. **Ventilação -** Este dispositivo deve ser colocado para que a sua localização ou posição não interfira com a sua própria ventilação. Por exemplo, ele não deve ser colocado sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície similar que possa bloquear as aberturas de ventilação. A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com objectos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Além disso, não deve ser colocado numa instalação embutida, como uma estante ou armário, o que pode impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação; distâncias mínimas de 30 centímetros ao redor dos aparelhos para gerarem ventilação suficiente.

3. **Calor & Chama** - O dispositivo deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Nenhuma fonte de calor, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

4. **Fonte de energia -** O aparelho só deve ser ligado a uma fonte de energia do tipo descrito nas instruções operacionais ou conforme indicado no próprio aparelho. Sempre que for utilizado o adaptador plug-in directo como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.

5. **Protecção do cabo de alimentação** - Os cabos de alimentação devem ser colocados de modo que eles não sejam susceptíveis de serem pisados ou esmagados por elementos colocados sobre ou contra eles. É sempre melhor ter uma área limpa de onde o cabo sai do aparelho para onde ele está conectado a uma tomada AC.

6. **Limpeza -** O dispositivo deve ser limpo como recomendado. Consulte a secção "Limpeza e manutenção" deste manual para instruções de limpeza.

7.**Entrada de objectos e líquidos -** Cuidados devem ser tomados para que objectos não caiam e líquidos não sejam derramados sobre as aberturas ou aberturas de ventilação localizadas no aparelho. Ele não deve ser exposto a pingos ou salpicos e nenhum recipiente com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.

8. **Anexos -** Não use acessórios não recomendados pelo fabricante do produto.

9. **Relâmpagos e protecção de oscilação de energia -** Desligue o aparelho da tomada e desconecte durante um período de tempo. Isto irá impedir danos ao produto causados por raios e picos de energia.

10. **Sobrecarga -** Não sobrecarregue as tomadas ou os cabos de extensão pois isso pode resultar em risco de fogo ou de choque eléctrico.

11. **Danos que requerem assistência** - Este dispositivo deve ser reparado pelo pessoal técnico qualificado, quando:

A. Objectos tiverem caído dentro do dispositivo ou quando líquido tenha derramado dentro do dispositivo.

B. A unidade foi exposta à chuva.

C. A unidade tiver caído ou a caixa esteja danificada.

D. A unidade apresenta uma clara alteração no desempenho ou não funciona normalmente.

12. **Manutenção** - O usuário não deve tentar realizar a reparação do aparelho além desses métodos descritos nas instruções operacionais do usuário. Métodos de serviço não descritos nas instruções operacionais devem ser realizados por pessoal qualificado.

Cuidados e Manutenção

• Não submeta o dispositivo a força excessiva, choque, poeira ou temperaturas extremas.
• Não mexa nos componentes internos da unidade.
• Limpe o aparelho com um pano húmido (nunca molhado). Nunca deve ser usado solvente ou detergente.
• Evite deixar o aparelho à luz solar directa ou em locais quentes, húmidos ou empoeirados.
• Mantenha o aparelho longe de aparelhos de aquecimento e de fontes de ruído eléctrico, como lâmpadas fluorescentes ou motores.

O restabelecimento (reset) da unidade

Se a unidade experienciar um pico de energia ou choque eléctrico, é possível que o microcontrolador interno pode travar e a unidade não responderá a quaisquer comandos dos controles do painel.
1. Neste caso, desconecte e reconecte o adaptador de energia AC-DC à tomada da parede.
2. Use um clipe de papel, palito ou objecto semelhante para pressionar o botão RESET localizado na parte traseira da unidade principal (ver figura abaixo). A operação de restabelecimento (reset) limpa a memória do sistema e todas as suas configurações anteriores.



Cuidado: Não use objectos pontiagudos para pressionar o botão reset. Isso pode danificar o reset dentro da unidade.

Características

Obrigado por comprar o BT-125 – som 3D com Bluetooth ®.
Este modelo incorpora as seguintes características:
- Dispositivo móvel de reprodução de música, como dispositivos da Apple, Smartphones ou Tablet através da tecnologia Bluetooth ®.
- Função NFC (Near Field Communication) para facilitar a conexão Bluetooth ®.
- Áudio line-in (AUX) para conectar outro reprodutor de áudio digital.
- Incorporado 6 colunas de alta-fidelidade e a tecnologia de campo de onda incorporado (WFS) para produzir efeito de som 3D.
- Incorporado subwoofer para efeito de graves pesados.
- Conector USB para carregar a bateria do smartphone.

iPhone, iPod, iPod mini, iPod nano, iPod touch, iPod classic e iPod shuffle são marcas comerciais da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.

Dispositivos da Apple como o iPad / iPhone / iPod, os Smartphones e / ou Tablet não estão incluídos.

Descrição das Peças

Vista de frente



Vista de Trás



1.	6 colunas de alta-fidelidade com tecnologia de campo de onda incorporado (WFS)	
2.	Sensor NFC	O NFC (Near Field Communication) é um sensor localizado na parte superior central da unidade.
3.	Botão FUNC.	No botão função, pressione para seleccionar o modo AUX-IN ou Bluetooth ®.
4.	Botão Volume -/+	Ajuste o volume.
5.	Butão Ligar/Desligar ⏻	Desligue e/ou ligue o dispositivo.
6.	Indicador de Status LED	
7.	Tomada AC	Fonte de alimentação para a unidade.
8.	Conector USB	Fonte de energia DC 5V (1000mA) para carregar apenas a bateria do dispositivo móvel.
9.	AUX-IN	Entrada de sinal de áudio auxiliar.
10.	Botão Emparelhamento	Pressione para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth ®.
11.	Botão RESET	Para repor/reiniciar a unidade.
12.	Subwoofer	
13.	Abertura de reflexo de graves	Esta abertura nunca deve ser bloqueada caso contrário o efeito de graves será reduzida.

Instalação

Conexão da alimentação AC

(1) Ligue o cabo de alimentação à tomada AC localizado na parte traseira da unidade.

(2) Com firmeza e segurança ligue o cabo de alimentação AC a uma tomada de corrente AC.

Operação Bluetooth®

O aparelho reproduz a partir de dispositivos móveis (como o iPad / iPhone / iPod Touch, Smartphones e Tablet) de música através da operação Bluetooth ®.

Nota: A unidade foi concebida principalmente para o emparelhamento Bluetooth ® com dispositivo da Apple, (como iPad, iPhone e iPod Touch) e outra marca de telemóvel / dispositivo móvel inteligente que tem a mais recente função Bluetooth®. Também tem incorporado a função NFC (Near Field Communication) para facilitar a conexão com um dispositivo móvel, que também tem a função NFC.

(A) Antes de usar o emparelhamento / conexão Bluetooth®, a seguinte informação irá ajudar:

1. Pressione o botão POWER ⏻ para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão FUNC (função) para seleccionar o modo Bluetooth ®, onde o indicador de LED azul irá piscar rapidamente.
3. Desbloqueia o telemóvel e em seguida, coloque-o (função NFC incorporado) no topo da área do sensor NFC.
4. O dispositivo móvel irá emparelhar e conectar-se com este modelo automaticamente.

Nota: O nome do dispositivo Bluetooth ® deste modelo: Lenco

5. Depois de uma conexão bem-sucedida, o indicador de LED azul irá acender de forma constante.
6. Agora pode reproduzir música Bluetooth ®, consulte a seção "Reprodução Bluetooth ® música" abaixo.

(B) Emparelhamento / Conexão Bluetooth® Manual

1. Pressione o botão POWER ⏻ para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão FUNC para seleccionar o modo Bluetooth ®. O indicador de LED azul irá piscar rapidamente, enquanto a unidade está à procura nas proximidades do dispositivo Bluetooth®.
3. A partir do telemóvel, ligue a função Bluetooth® que também irá procurar o dispositivo nas proximidades Bluetooth ®.
4. Da lista de dispositivos Bluetooth ® do seu dispositivo móvel, toque em Bluetooth® com o nome do dispositivo "Lenco" deste modelo para a conexão.
5. Uma vez que o dispositivo móvel está ligado com a unidade, O indicador de LED azul irá acender de forma constante.
6. Agora pode reproduzir música Bluetooth ®, consulte a seção "Reprodução Bluetooth ® música" abaixo.

(C) Emparelhamento / Conexão Bluetooth® com outro dispositivo móvel

No caso de querer emparelhar / conectar com outro dispositivo móvel:

1. Pressione o botão de emparelhamento que está localizado na parte traseira do aparelho e entre no modo de emparelhamento.
2. Ele irá procurar os dispositivos mais próximos Bluetooth ® e o indicador de LED azul irá piscar rapidamente.
3. Ligue a função Bluetooth ® do dispositivo móvel e seleccione o dispositivo Bluetooth ® "Lenco" para a conexão.
4. Após uma conexão bem-sucedida, o indicador de LED azul irá acender de forma constante.
5. Agora pode reproduzir música Bluetooth ®, consulte a seção "Reprodução Bluetooth ® música" abaixo.

Reprodução de música Bluetooth®

1. Reproduza a música no seu iPad / iPhone / iPod Touch ou Smartphones.
2. Pode ajustar tanto o controle de volume do seu dispositivo móvel e/ou o controle de volume deste equipamento para encontrar a configuração de volume mais desejável.
3. A partir do dispositivo móvel, vai poder pressionar:

(a) O botão ▶/ ⏸ para reproduzir / pausar a música Bluetooth.

(b) O botão ⏭/⏮ para saltar faixas para a frente / trás.

Nota:
Enquanto o indicador de LED azul estiver a piscar (3 minutos) rapidamente, a unidade está a procura de dispositivos móveis para o emparelhamento.
Se o indicador LED azul piscar lentamente, isso significa que a comunicação Bluetooth ® está desligada ou depois dos primeiros três minutos à procura. Para estabelecer a ligação Bluetooth ®, implemente as três abordagens (A), (B) ou (C) mencionadas nas secções anteriores.

Nota de Economia de Energia
Em modo Bluetooth®, se o link de comunicação Bluetooth ® desconectar cerca de 60 minutos, a unidade vai entrar em modo de espera automaticamente.

Ouvir uma fonte de áudio externa

1. Conecte um cabo de áudio com plug de 3,5 mm estéreo a partir de um dispositivo de áudio auxiliar para o AUX IN, conector da unidade.
2. Pressione o botão POWER ⏻ para ligar o aparelho.
3. Para seleccionar a entrada de áudio auxiliar, pressione o botão FUNÇÃO até que o indicador de Status LED ligue uma luz verde de forma constante.
4. Ligue o dispositivo de áudio auxiliar externo.
5. O volume pode ser controlado através da unidade.

Opere todas as outras funções do dispositivo externo, como de costume.

Notas: (a) Pressione e segure o botão POWER⏻ para desligar o aparelho quando terminar de ouvir. Não esqueça de desligar a alimentação do dispositivo de áudio externo também.

(b) Se não houver qualquer música (sinal) apresentado na tomada AUX-IN de entrada cerca de 10 minutos, a unidade desliga-se automaticamente em modo de espera.

Carregar a bateria do aparelho smartphone / Telemóvel

A unidade incorporou uma porta USB com DC 5V (1000mA Max), saída que fornece uma maneira de carregar a bateria do dispositivo móvel.
Pode conectar um dispositivo móvel como dispositivos da Apple, Smartphones ou tablet ao conector USB do aparelho. Uma vez que a rede eléctrica AC está ligada, ele vai carregar a bateria do dispositivo móvel.

Efeito de Som 3D

Este modelo tem integrado uma tecnologia sonora 3D sónica que utiliza (WFS) um campo de onda sintetizada para criar a ilusão de sons à volta. Qualquer entrada estéreo pode ser usada inclusive o streaming de música Bluetooth® do iPhone / iPad / iPod Touch / Smartphones ou o Aux-in; usando WFS de emoção sonora, o efeito de som 3D pode criar um campo de som virtual onde pode desfrutar o melhor áudio num único dispositivo, não importando onde está colocado.

Sonic emotion e Sonic Emotion 3D sound são marcas registadas da sonic emotion ag.

Dados Técnicos

Entrada do adaptador de energia:	AC 100 – 240V ~ 50/60Hz
Conector USB:	Fonte de energia USB, saída DC 5V (1000mA Máximo)
Saída da Coluna:	Total 15W x 6 + 35W (Max.)
Temperatura operacional	0 ~ +35 graus C
E Humidade	70%

Serviço e Suporte

Para informação: www.lenco.com
Para suporte: http://lencosupport.zendesk.com

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.
Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: BT-125
Número de série:_____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.
Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações

A Lenco não se responsabiliza por erros de impressão no manual.
A especificação e aparência externa do conjunto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Declaração de Conformidade

Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

CE Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents
Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

CE **0168**

® Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt